

FERMO MACCHINA PROLUNGATO

Mimaki TEXTILE

Serie TS30-1300 - TS300P-1800 - TS55-1800 - TX300P-1800/B
TX500P-3200DS - TIGER-1800MKII -TS100-160 - TS330-160 - TX330-1800

1. Svuotare la tanica di recupero inchiostro.
2. Verificare che le cartucce di inchiostro siano sufficientemente piene (almeno una cartuccia o sacca per canale deve essere piena).
3. Eseguire la manutenzione con la pulizia attorno alle testine, wiper e cap.
4. Verificare visivamente la posizione della capping.
5. Rimuovere il materiale dal plotter e sollevare la leva dei pinch roller.
6. La corrente elettrica deve essere costante a 220V/15A.
7. il Plotter DEVE essere alimentato (l'interruttore generale sul fianco del plotter DEVE essere in posizione on).
8. Se possibile, posizionare il plotter in un luogo fresco, lontano da fonti di calore ed evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.



TECHNOPROGRESS s.r.l.
Via del Fosso di S. Andrea, 183 - 00118 Roma (RM)
+39 06 69377372 | www.technoprogess.it